

Contatore di energia con protocollo di comunicazione MODBUS.
I valori impostati tipici per la comunicazione RS485 sono

Baudrate	9600
Numero Bit Dati	8
Parità	none
Numero Bit Stop	1

Indirizzo	
Indirizzo Contatore	Numerico da 1 a 247

PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE

RS485	RS232	GTW TCP/IP	TCP/IP
X		X	

DataLogger	Contatore	DataLogger	Contatore
1(-)	B(-)	1(+)	A(+)
2(+)	A(+)	2(-)	B(-)
5(GND)	G	5(GND)	G



Per il cablaggio del contatore al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22.
Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto

MODELLO **ABB DMTME**

ABB

<http://www.imeitaly.com/>

